

4 各部の位置と名称

● 本体上面



1. TV/AV(入力切換ボタン) : 映像入力モードを選ぶ
2. MENU(メニュー) : システムメニュー画面を表示／非表示する
3. CH-/CH+(チャンネルボタン) : 上／下に見たいチャンネルを選ぶ、システムメニューの調整にも使う
4. VOL-/VOL+(音量大／小ボタン) : 音量を大／小に調節する、システムメニューの調整にも使う
5. POWER(電源を入／切するボタン)
6. リモコン受信部とLEDランプ : LEDランプは待機の指示ランプで、操作中は緑で示します。

● 本体右側面

