

警告!

個人の安全と財産を保証する為に下記の規則は厳格に遵守してください。

もし通常のメンテナンスを無視すれば、ハドリフトに危険性が隠されています。十分なメンテナンス施設、専門職及びメンテナンススケジュールが必要です。

電動ハドリフトの用途、メンテナンス方法及び確認規則：

1. ユーザー様は確認及びメンテナンスを定期的に行ってください。
2. 駐車規則
 - 斜道に駐車しないでください。
 - フォークは完全に下げてください。
 - 緊急停止ボタンを下まで押してください。
3. ハドリフトの使用前
 - ユーザー様は操作位置に立ってください。
 - ハンドルを運転位置に合せてください。
 - 全ての機能が正常であることを保証する為に昇降、ステアリング、速度、操作アーム及びブレーキのテストを行ってください。
4. 現場での消火設備が使用可能か確認ください。バッテリー及び油圧システムのチェックに火花を使用しないでください。
5. ブレーキ、運転、アーム、安全システムを定期的にチェックし、それらを良好な状態に維持してください。
6. ネムプレートと警告ステッカーは清潔で読みやすい状態にしておいてください。
7. 昇降システムを定期的にチェックしメンテナンスしてください。
8. 油圧システムを定期的にチェックしメンテナンスしてください。シリンダー、油圧バルブ、その他の油圧システム部品のオイル漏れがない事を確認してください。
9. 火災の可能性を最小限に抑える為に電動ハドリフトを清潔な場所に駐車してください。
10. 不正な変更は禁止されています。製造元の同意を得た変更には、更新されたネムプレートと警告ステッカーを添付する必要があります。

使用規則

使用上の注意

1. 環境温度 -45 °C の冷蔵保管は禁止されています。
2. 硬く平らな地面で使用するには、表面に鋭利な物を置かないでください。
3. 埃の多い環境で使用しないでください。
4. 水っぽい、油っぽい、泥だらけの地面で使用しないでください。
5. 大雨で運転しないでください、小雨で、長時間のはご遠慮ください。
6. 可燃性、爆発性、腐食性の環境で使用しないでください。

電動ハドリフトは、この説明書に記載されている様に平坦な地上用の輸送機器で、商品の昇降用と輸送用に使用されます。ユーザー様は、指示規則に従って操作及びメンテナンスする必要があります。指示に含まれていないアプリケーション用に製品を使用すると、ユーザー様、機器、またはその他の財産に損害を与える可能性があります。オーバーロードまたは不均衡な負荷は避けなければなりません。積載量は、ネムプレートまたは容量図の指示に厳密に従ってください。火災や爆発の危険がある場所、または腐食や埃のある場所では、ハドリフトを使用しないでください。

ユーザー様の責任と義務：

指示では、ユーザー様は、電動ハドリフトを使用する人を直接使用または任命する自然人または法人を指します。リース契約では、賃貸人（機器の所有者）と借主（ユーザー）が合意に達し、責任と義務を実行する必要があります。

ユーザー様および他の人々の安全を確保する為にユーザー様は電動ハドリフトのマニュアルに従って使用してください。

さらに、ユーザー様は、事故防止規制、その他の安全技術規制、運用およびメンテナンス規制を遵守してください。全てのユーザー様はこの指示を読んで理解してください。

ユーザー様がこれらの規制を遵守できない場合、保証期間は自動的に失効します。当社は、ユーザー様または他の当事者様による誤動作による損失を負担する責任は負いません。

付属品の取付：機器の機能に影響を与える追加の付属品を取付けるには、当社の書面による承認が必要です。一部の変更には、地方自治体の承認が必要な場合があります。地方自治体からの結果は当社を代表するものではありません。